

DSS-5000

Système de vérification de la batterie

Pour les tests de batteries automobiles de 6 et 12 V et de systèmes de charge de 12 et 24 V.



Guide de l'utilisateur

Table des matières

5

Chapitre 1 : Introduction

Précautions personnelles	5
Explication des symboles	5
Description	5
Accessoires	5
Composants de l'analyseur	6
Contrôleur	6
Module d'essai	6
Port de charge	6
Préparation pour le test	7
Inspection de la batterie	7
Test de batterie nors du venicule	7
Branchement à la batterie	7
Réglage des préférences de l'utilisateur	7
Premier démarrage	. 7
Menu principal	9
Autres écrans disponibles	9
Icônes du menu principal	9
Chapitre 2 : Test dans le véhicule	10
test de batterie	10
Résultats du test de batterie	11
Test du système	12
Récapitulatif des résultats du test	12
Chapitre 3 : Test hors du véhicule	14
Résultats du test de batterie	14
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv	/e 15
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie	/e 15 16
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système	/e 15 16 17
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test	ve 15 16 17 17
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express	ve 15 16 17 17 19
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique	ve 15 16 17 17 19 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil	ve 15 16 17 17 19 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test	ve 15 16 17 17 19 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test	ve 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages	/e 15 16 17 17 19 21 22
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Accéder aux messages Types de messages	/e 15 16 17 17 19 21 22 22
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Accéder aux messages Types de messages	ve 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Types de messages WiFi	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Accéder aux messages Types de messages WiFi Ajouter un réseau	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Accéder aux messages Types de messages WiFi Ajouter un réseau Supprimer un réseau	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Accéder aux messages Types de messages WiFi Ajouter un réseau Supprimer un réseau Paramètres de l'imprimante	/e 15 16 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23
Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuv Résultats du test de batterie Test du système Récapitulatif des résultats du test Chapitre 5 : Test express Chapitre 6 : Historique Historique de l'appareil Totaux par Conclusion du test Totaux par Conclusion du test Totaux par type de test Totaux par Date et lieu Historique du véhicule Sélection du véhicule Historique des utilisateurs Chapitre 7 : Messages Accéder aux messages Types de messages WiFi Ajouter un réseau Supprimer un réseau Paramètres de l'imprimante Ajouter une imprimante WiFi (Administrateur uniquement)	/e 15 16 17 17 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23

Ajouter une imprimante Bluetooth	23
Supprimer une imprimante (Administrateur uniquement)	23
Courriel	24
Ajouter une adresse (Administrateur uniquement)	24
Modifier l'adresse (Administrateur uniquement)	24
Supprimer une adresse (Administrateur uniquement)	24
Paramètres du serveur	24
Paramètres utilisateur	24
Paramètres de langue	24
Langue du système	24
Langue des résultats de test	24
Langue de courriel	24
Langue d'impression	24
Afficher les paramètres	25
Luminosité	25
Luminosité automatique	25
Temps d'inactivité	25
Durée de mise en veilleuse	25
Connexion BMIS (Administrateur uniquement)	25
Renseignements sur le garage	
(administrateur seulement)	25
Renseignements sur l'atelier	25
Paramètres de test	25
Liste des appareils	26
Ajouter un module d'essai	26
Suppression d'un module d'essai	26
Ajouter un appareil CVG	26
Informations de la version	26
Préréglage d'usine	27
Informations légales	27
Vérifier mises à jour	27
Chapitre 9 : Soutien	28
Manuel d'utilisation	28
Auto-diagnostics	28
Annexe A : Description de l'écran des informations	
de la batterie	29
Annexe B : Procédure de test recommandée	30
Détection du NIV	30
Conseils de détection	30

Chapitre 1 : Introduction

Précautions personnelles



A DANGER Risque de gaz explosifs. Ne fumez

pas et évitez de produire des étincelles ou des flammes à proximité d'une batterie.

Les batteries peuvent produire un mélange hautement explosif d'hydrogène et d'oxygène, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Travaillez toujours dans un endroit bien aéré.

AVERTISSEMENT

Lavez-vous les mains après avoir manipulé une batterie.

REQUIS EN CALIFORNIE EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 : Les bornes et les cosses de batteries, de même que les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant une cause de cancer, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes reproductifs.

Assurez-vous que la batterie n'a subi aucun dommage, et vérifiez le niveau de l'électrolyte. Si le niveau de l'électrolyte est trop bas, rajoutez de l'électrolyte jusqu'au niveau indiqué, puis rechargez complètement la batterie. Prenez toujours les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des batteries pour éviter les blessures graves ou même la mort. Respectez toutes les consignes des fabricants et les recommandations de sécurité du BCI (Battery Council International), lesquelles comprennent les précautions suivantes :

- L'acide de batterie est extrêmement corrosif. Si de l'acide entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau froide courante pendant au moins 15 minutes, puis consultez un médecin. Si de l'acide à batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, nettoyez immédiatement l'endroit atteint avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude.
- ➡ Portez toujours des lunettes de sécurité appropriées ou un masque protecteur lorsque vous manipulez ou travaillez à proximité de batteries.
- Gardez vos cheveux, mains et vêtements, ainsi que les fils et câbles de l'analyseur loin des pièces mobiles du moteur.
- ➡ Retirez tout bijou ou montre avant d'effectuer l'entretien d'une batterie.
- ➡ Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez avec des outils métalliques pour éviter de provoquer des étincelles ou des courts-circuits.
- ▷ Ne vous penchez jamais au-dessus d'une batterie lorsque vous la testez, la chargez ou la survoltez.

Explication des symboles

Symbole	Description
\triangle	Le symbole de sécurité indique des consignes permettant d'éviter des conditions dangereuses et des blessures.
	Le symbole de sécurité associé aux mots MISE EN GARDE, AVERTISSEMENT ou DANGER accompagne les directives permettant d'éviter des situations dangereuses ou des blessures.
Ľ	Le symbole de clé indique des remarques d'ordre procédural et des renseignements utiles.

Description

L'appareil utilise des applications aux fonctions spécifiques accessibles par les divers menus et icônes affichés sur l'écran tactile de la tablette. Il est possible d'y accéder via l'écran tactile du contrôleur. Les résultats des tests peuvent être affichés sur l'écran couleurs, imprimés ou envoyés par courriel via un dispositif sans fil.

Accessoires



A033 Adaptateurs de borne

Composants de l'analyseur

Contrôleur



- Poignée de transport : Pour transporter le contrôleur et le module d'essai (le cas échéant).
- **2** Levier de dégagement du contrôleur : Tirez pour détacher le contrôleur du module d'essai.
- (3) Bouton d'alimentation : Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer et éteindre le contrôleur indépendamment du module d'essai. Clignote lorsque le contrôleur est en cours de charge.
- **(4)** Écran tactile : Interface principale pour l'utilisateur.



5 Caméra et lampe torche : Pour lire et récupérer le NIV.

6 Sonde de température : Pour mesurer la température de la batterie.



Port Micro-USB : Pour mettre à jour et entretenir le contrôleur si aucun réseau WiFi n'est disponible.

(8) **Raccordement d'alimentation**

Module d'essai



(1) Contacts de charge du contrôleur : Pour charger et établir une communication avec le contrôleur lorsqu'il est installé sur le module d'essai.

2 Voyants d'état :



- 🛞 Le module d'essai communique avec le contrôleur
- Supports d'entreposage des pinces À utiliser pour protéger les pinces de test lorsque l'analyseur n'est pas utilisé.
- Piles internes du module d'essai

Port de charge



- Contacts de charge du module d'essai : Pour charger le module d'essai.
- **Raccordement d'alimentation**

Préparation pour le test

Inspection de la batterie

Avant de commencer les tests, inspectez visuellement la batterie pour détecter :

- Un boîtier fissuré, déformé ou qui fuit. Si vous constatez l'une de ces défectuosités, remplacez la batterie.
- Des câbles et des connexions corrodés, desserrés ou endommagés. Réparez ou remplacez-les au besoin.
- De la corrosion sur les bornes de la batterie et de la saleté ou de l'acide sur le dessus du boîtier. Nettoyez le boîtier et les bornes à l'aide d'une brosse métallique et d'un mélange d'eau et de bicarbonate de soude.
- Un niveau d'électrolyte bas. Si le niveau d'électrolyte est trop bas, ajoutez de l'eau distillée pour amener le niveau à ½ po de l'espace au-dessus du haut des plaques et procédez à une recharge complète de la batterie. Évitez de remplir la batterie de façon excessive.
- Un plateau ou une fixation de batterie corrodé ou desserré. Resserrez ou remplacez, au besoin.

Test de batterie hors du véhicule

Il est toujours mieux de tester la batterie sans la sortir du véhicule. Cependant, si vous avez l'intention de tester la batterie hors du véhicule, respectez les consignes suivantes :

- Débranchez toujours le câble négatif de la batterie en premier et rebranchez-le en dernier.
- Utilisez toujours un outil de manutention ou une sangle pour soulever et transporter la batterie.

AVERTISSEMENT

Si les adaptateurs de bornes ne sont pas correctement installés ou si vous utilisez des adaptateurs qui sont sales ou usés, cela peut causer des résultats erronés.

Lorsque vous testez des batteries à bornes latérales ou des batteries Groupe 31, utilisez toujours les adaptateurs de bornes en plomb fournis avec l'analyseur—n'effectuez pas le test à partir des boulons en acier de la batterie. Pour éviter les dommages, n'utilisez jamais une clé pour serrer les adaptateurs de plus d'un quart de tour.

Test de batterie sur place

Le point de test idéal est au niveau des bornes de la batterie. Si vous devez effectuer le test au niveau de bornes d'appoint, vous devez disposer d'une borne négative et d'une borne positive. Sinon, vous devez retirer la batterie et la tester hors du véhicule.

Avant de commencer le test, assurez-vous que tous les accessoires du véhicule sont éteints, que la clé n'est pas sur le contact et que les portières sont fermées.

Branchement à la batterie



Reliez les pinces à l'appareil : la pince rouge à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (–).

Si vous branchez les pinces en inversant la polarité (positif au négatif ou négatif au positif), l'analyseur affiche PINCES RENVERSÉES! Rebranchez les pinces.

Pour vous assurer que les deux côtés des pinces s'agrippent bien aux bornes, faites bouger plusieurs fois les pinces de l'avant vers l'arrière. Un contact insuffisant vous empêchera d'effectuer le test et l'analyseur affichera le message VÉRIFIER BRANCHEMENT DES PINCES. Si le message réapparaît après avoir correctement connecté les pinces, nettoyez les bornes et connectez les pinces de nouveau.

Réglage des préférences de l'utilisateur

Avant de commencer votre test, vous pouvez personnaliser l'appareil en réglant les préférences dans le menu Réglages/ Settings (). Le Chapitre 9 explique le fonctionnement de ce menu.

Premier démarrage

1. Au premier démarrage, l'écran de configuration de la langue s'affiche. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

Langue du	Sélectionnez la langue par défaut
système	affichée à l'écran.
Langue des	Sélectionnez la langue par défaut du
résultats de	contrôleur pour l'ensemble des tests et
test	des résultats de tests.
Langue de courriel	Sélectionnez la langue standard par défaut de l'analyseur pour tous les tests et les résultats envoyés par courriel.
Langue d'impression	Sélectionnez la langue standard par défaut de l'analyseur pour tous les tests et les résultats imprimés via une imprimante en réseau.

- 2. Une autorisation de récupération des données s'affiche. Cochez la case d'autorisation et appuyez sur **Next (Suivant)**.
- 3. À l'aide du modèle de clavier affiché, saisissez les nouveaux nom d'utilisateur et mot de passe.
- 4. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.



IMPORTANT : Par défaut, les droits d'administrateur sont attribués au premier utilisateur créé. Tapez sur Ajouter un utilisateur pour ajouter d'autres utilisateurs. Pour plus de détails, consultez le Chapitre 9 : Réglages permettant de modifier ces paramètres par défaut. 5. Les réglages de la date et de l'heure s'affichent. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour continuer après avoir effectué des réglages.

REMARQUE : Le DSS-5000 SUB est réglé par

défaut	t sur l'heure du Centre américaine.
Choisir le format de l'heure :	Format 12 heures ou 24 heures
Choisir le format de la date :	JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, ou AAAA/MM/JJ
Choisir le fuseau horaire :	Décalage par rapport au méridien de Greenwich
Régler la date :	Indiquez la date courante
Régler l'heure :	Indiquez l'heure courante dans le fuseau horaire choisi

6. Les réglages d'essai s'affichent. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour continuer après avoir effectué des réglages.

Capacité nominale de la batterie	Par défaut : CCA (intensité du courant électrique au démarrage à froid)
Unités de température	Choisissez Fahrenheit ou Celsius
Séparateur de décimale	Sélectionnez le point ou la virgule

 L'écran des réseaux WiFi configurés s'affiche. Le nom « subtronics01 » s'affiche par défaut. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.



REMARQUE : Le cas échéant, le DSS-5000 SUB se connectera automatiquement au réseau WiFi « subtronics01 » déployé au niveau de chaque concessionnaire lors de la configuration initiale. Ce réseau est réservé aux outils Midtronics. SSID = « subtronics01 »

Mot de passe = « m1dtr0n1c\$ » Sécurité WPA2



IMPORTANT : Le réseau « subtronics01 » est exclusivement réservé aux concessionnaires basés aux États-Unis.

8. Sélectionnez le pays dans lequel l'outil sera utilisé (États-Unis ou Canada).

 L'écran du compte BMIS (Système d'informations et de gestion des batteries) s'affiche. Si l'outil s'est déjà connecté au réseau « subtronics01 », le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affichent à l'écran.

Si le nom d'utilisateur et le mot de passe ne s'affichent pas, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects, indiqués dans le tableau ci-dessous.

Pays	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Conces- sionnaires basés aux États-Unis	subaru@dss5000.com	subaru1
Conces- sionnaires basés au Canda	subarucanada@dss5000.com	subaru1

Appuyez sur \rightarrow pour continuer.



IMPORTANT : Si aucune liaison WiFi n'a été établie, appliquez la procédure décrite à la section WiFi du Chapitre 8 : Réglages.

- L'écran de Location Selection (Sélection de l'emplacement), réservé aux administrateurs, s'affiche. Faites défiler la liste jusqu'à l'emplacement correct, ou appuyez Q pour recherche un emplacement spécifique. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.
- 11. L'écran de connexion s'affiche.



12. Appuyez sur **Start (Démarrer)** pour accéder au menu principal (Main Menu).

Menu principal



Autres écrans disponibles

Les points en bas ou sur le côté d'un menu ou d'un écran de résultats indiquent que d'autres écrans sont disponibles. Faites glisser votre doigt sur l'écran à l'horizontale, vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour parcourir l'ensemble des résultats sur le contrôleur.





Défilement horizontal Défilement vertical

Icônes du menu principal



Chapitre 2 : Test dans le véhicule



Utilisez la fonction Test dans le véhicule pour effectuer des tests sur des batteries installées sur des véhicules à l'aide des paramètres de test classés selon le NIV, l'année, la marque et le modèle du véhicule testé.

REMARQUE : Dans le cas des tests dans le véhicule, le DSS-5000 associera toujours la batterie dans le véhicule au NIV du véhicule dans lequel elle est installée.

À tout moment au cours du test, appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à l'écran précédent, ou sur 🏦 pour revenir au menu principal.

test de batterie

- Connectez les pinces de test du module d'essai à la batterie (Rouge sur positif [+], Noir sur négatif [–]).
- 2. Retirez le contrôleur du module d'essai.
- Dans le menu principal du contrôleur, appuyez sur In Vehicle Test (Test dans le véhicule). Les graphiques des trois étapes nécessaires au déroulement du test s'affichent ensuite, suivis de l'écran Acquire VIN (Détection du NIV).
- 4. Utilisez la caméra intégrée à l'arrière de la poignée du contrôleur pour lire le code-barres du NIV.

REMARQUE : Si la lumière environnante est faible et que vous souhaitez augmenter la luminosité., appuyez sur l'icône **F** pour allumer la lampe-torche intégrée.

Pour obtenir des résultats optimaux, optez pour le codebarres situé au niveau du cadre de la portière du côté conducteur. Si vous souhaitez saisir manuellement le NIV, ce dernier se trouve également derrière le pare-brise, sur le tableau de bord, du côté conducteur.



REMARQUE : Consultez l'Annexe B á la p.30 pour obtenir les procédures de détection recommandées et des conseils sur la détection du NIV.



Saisie manuelle : Si la batterie en cours de test ne figure pas dans la liste, utilisez la fonction de saisie manuelle. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir manuellement le NIV à 17 chiffres, et appuyez sur **Next (Suivant)**.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
W	Е	R	Р	Υ	U	Α			
А	S	Ν	F	G	Н	J	К	d	
Ζ	Х	С	V	В	Ν	Μ			$\langle X \rangle$
Reto	our							Sui	vant

Le compteur numérique affiché dénombre les caractères alphanumériques au fur et à mesure qu'ils sont saisis sur le clavier.

Appuyez sur > pour passer à l'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie)).

5. L'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie) s'affiche ainsi que les informations de la batterie selon le NIV.

Si les informations affichées sont correctes, appuyez sur **Next (Suivant)** pour lancer le test de batterie. Appuyez sur la case correspondante pour modifier les informations du paramètre.

< ₼	Modifier l'	information su	r la batterie	12.65V	* *	<u></u> 93% 🕇
NIV			Utilisation fai la batterie	te de		
Année du	ı véhicule		Borne de la b	atterie		
Marque c	lu véhicule		Emplacement	du test		
Modèle d	lu véhicule		Type de batte	erie		
Technolog du véhicu	gie Ile		Capacité non de la batterie	ninale		
Installatio	on de e		Capacité non de la batterie	ninale		
Retour 1	ſrouver la b	atterie				Suivant

Consultez l'Annexe A à la p. 29 pour obtenir la description des paramètres.

6. Alignez la sonde de température du contrôleur avec la batterie et appuyez sur **Capture**. Le test démarre lorsque la température a été capturée avec succès.



Résultats du test de batterie



IMPORTANT : Un code de garantie est généré pour toutes les décisions Replace Battery (Remplacer la batterie).

 ▲ ▲ ▲ ▲<th>Résultats de test - batterie</th><th>12.650 🔰 🋜 93% 📋</th>	Résultats de test - batterie	12.650 🔰 🋜 93% 📋
2015 Subaru Legacy JF	-1VA1L66H9xxxxxx	8/29/2017 9:54 AM
	Résultat d	u démarrage Batterie bonne
	Résultat d	e réserve OK
	Tension	12,72 V
	Mesurée	599 CCA
Batterie bo	Nominale	575 CCA
. Datterie boi	Températi	ure : 97º F
	•••	
Envoyer les résultats	Te	st du système Terminé
▲ ff	Résultats de test - batterie	e 🛛 🚺 🐉 🤶 93% 📋
2015 Subaru Legacy Jf Intégrité au démarrage	-1VA1L66H9xxxxxx	8/29/2017 9:54 AM
\bigcirc	La batterie répond aux nor dépasse. Tester à nouveau prochain entretien.	mes requises ou les dans 90 jours ou lors du
Nominale : 575 CCA		
Mesurée : 599 CCA		
Envoyer les resultats	les	t du système l'ermine
Image: A marked block in the second secon	Résultats de test - batterie	e 🛛 🚺 👔 🥱 93% 📋
2015 Subaru Legacy JF	1VA1L66H9xxxxxx	8/29/2017 9:54 AM
Intégrité de la réserve		
	La batterie dispose d'une o pour alimenter les système	apacité de réserve suffisante es électroniques du véhicule.
Envoyer les résultats	Tes	t du système [Terminé]

Pour imprimer ou envoyer les résultats du test vers une imprimante configurée, appuyez sur **Send Results (Envoyer les résultats).** Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur **Done (Terminé)** ou **System Test (Test du système)** pour effectuer le test du système.

Décision	Intégrité au démarrage	Capacité de réserve	Description
	Batterie bonne	Batterie bonne	La batterie répond aux normes requises ou les dépasse.
Batterie bonne	Batterie bonne	Réserve inconnue	La batterie répond aux normes requises ou les dépasse.
	Bonne recharge	Batterie bonne	La battorio ost bonno, mais
Ē	Charger et tester à nouveau	Batterie bonne	la charge est faible. Charger complètement la batterie pour une performance et
Bonne recharger Avec GR8	Bonne recharge	Réserve inconnue	les causes de charge faible.
Conditions non satisfaites	Pas de test	Pas de test	Les conditions du système n'ont pas permis de tester la capacité de réserve de la batterie. Avant de recommencer le test, assurez-vous que toutes les charges des accessoires du véhicule sont éteintes, que la clé n'est pas dans le contact et que les portières sont bien fermées.
Charger et tester à nouveau	Charger et tester à nouveau	Réserve inconnue	La batterie exige une recharge pour en déterminer l'état.
Remplacer la batterie	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer	Remplacer la batterie	La batterie ne répond pas aux normes industrielles acceptables.
	Charger et tester à nouveau	Remplacer la batterie	La batterie a une charge faible et démontre une capacité à faible réserve. Une faible capacité de réserve compromet la capacité d'une batterie à offrir du courant au système et à maintenir une charge.
	Batterie bonne	Remplacer la batterie	La batterie est bonne pour le démarrage, mais démontre
	Bonne recharge	Remplacer la batterie	une capacite à faible réserve. Une faible capacité de réserve compromet la capacité d'une batterie à offrir du courant au système et à maintenir une charge.
	Remplacer la batterie	Batterie bonne	
	Remplacer la batterie	Remplacer la batterie	
	Remplacer la batterie	Réserve inconnue	La batterie ne répond pas
Court-	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer	Batterie bonne	aux normes industrielles acceptables.
circuit, mauvaise cellule, remplacer	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer	Réserve inconnue	

Test du système

- 1. Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner au ralenti.
- 2. Appuyez sur **Next (Suivant)**. L'analyseur teste la puissance de l'alternateur.
- 3. À l'invite, allumez les feux de route et le ventilateur intérieur, puis faites tourner le moteur à un régime de 2 000 à 3 000 tours/min.
- 4. Maintenez le régime du moteur, puis appuyez sur **Next** (Suivant) pour tester la puissance de l'alternateur.
- 5. À l'invite, éteignez les charges du véhicule et coupez le moteur.
- 6. Appuyez sur Next (Suivant) pour afficher les résultats du test.

Récapitulatif des résultats du test



L'écran récapitulatif des résultats du test s'affiche après un test du système. Appuyez sur > pour voir les résultats détaillés pour chaque partie du test.

Pour envoyer les résultats du test vers une imprimante configurée ou par courriel, appuyez sur **Send Results** (Envoyer les résultats). Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur **Done (Terminé)** ou sur **n** pour revenir au menu principal.

Résultats du test du système de démarrage

7 86\

Envoyer les résultats



Décision	Action
Démarrage normal	La tension du démarreur est normale et la batterie est complètement chargée.
Tension faible	La tension du démarreur est faible et la batterie est complètement chargée.
Charger la batterie	La tension du démarreur est faible et la batterie est déchargée. Rechargez complètement la batterie et répétez le test du système de démarrage.
Remplacer la batterie	La batterie doit être remplacée avant de tester le démarreur.
Courant faible	La tension du démarreur est élevée, mais l'intensité de démarrage est faible.
Pas de	Le moteur n'a pas démarré et le test a été interrompu, ou le profil de démarrage du véhicule n'a pas été détecté et le test de l'analyseur a été ignoré.

démarrage

Résultats du test du circuit de l'alternateur



± 0/

Terminé

Décision	Action
CHARGE NORMALE	La tension de sortie de l'alternateur est normale.
PAS DE SORTIE	 Aucune tension de sortie n'a été détectée. Vérifiez les courroies pour vous assurer que l'alternateur tourne lorsque le moteur est en marche. √ Vérifiez les raccordements de l'alternateur à la batterie. Procédez au nettoyage ou au remplacement si nécessaire, puis testez de
	 √ Si les courroies et les raccordements sont en bon état de fonctionnement, remplacez l'alternateur ou le régulateur de tension externe.
SORTIE FAIBLE	L'alternateur ne produit pas une intensité suffisante pour alimenter les charges électriques et pour charger la batterie. √ Vérifiez les courroies pour vous assurer que l'alternateur tourne lorsque le moteur est en marche.
	Vérifiez les raccordement de l'alternateur, vers et à partir de la batterie. Si le câble est desserré ou très corrodé, nettoyez-le ou remplacez-le, puis testez à nouveau.
ŞORTIE ELEVEE	La tension produite par l'alternateur est supérieure aux limites normales de fonctionnement d'un régulateur. √ Vérifiez que les raccordements sont fermement fixés et que la mise à la terre est normale.
	Si aucun raccordement ne pose problème, remplacez le régulateur. La limite supérieure normale d'un régulateur de tension pour automobile typique est habituellement de 14,5 V +/- 0,5. Consultez les caractéristiques techniques du fabricant pour connaître la limite exacte, qui peut varier selon le type de véhicule.

Résultats du test - diode

Décision	Action						
	Une ou plusieurs des diodes de l'alternateur ne fonctionnent pas ou le stator est endommagé, ce qui envoie à la batterie un courant alternatif à ondulation excessive.						
EXCESSIVE	✓ Assurez-vous que l'alternateur est solidement fixé et que les courroies sont en bonne condition et fonctionnent correctement. Si le support et les courroies sont en bon état, remplacez l'alternateur.						
PHASE OUVERTE							
DIODE OUVERTE	Remplacez l'alternateur.						
DIODE COURT- CIRCUITÉE							

Chapitre 3 : Test hors du véhicule



Utilisez la fonction Out Of Vehicle Test (Test hors du véhicule) pour tester et vérifier l'état des batteries du client installées hors du véhicule, pour un retour éventuel et/ou une réclamation de garantie. Cette fonction ne nécessite pas d'utiliser de NIV, et aucun code de garantie ne sera généré.

À tout moment au cours du test, appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à l'écran précédent, ou sur 🏦 pour revenir au menu principal.

- Connectez les pinces de test du module d'essai à la batterie (Rouge sur positif [+], Noir sur négatif [-]).
- 2. Retirez le contrôleur du module d'essai.
- 3. Dans le menu principal du contrôleur, appuyez sur **Out Of Vehicle Test (Test hors du véhicule)**.
- 4. L'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie) s'affiche alors. Si les informations affichées sont correctes, appuyez sur Next (Suivant) pour lancer le test de batterie. Appuyez sur la case correspondante pour modifier les informations du paramètre.

<↑↑	Modifier l'information sur la batt	erie 🛛 🔢 🕺 🛜 93% 📋
	Utilisation faite de la batterie	Automobile
	Borne de la batterie	Borne supérieure
	Emplacement du test	Borne supérieure
	Type de batterie	Électrolyte liquide
	Unités de batterie	CCA
	Capacité nominale de la batterie	Saisir la valeur nominale
Retour	·	Réinitialiser Continuer

REMARQUE : Consultez l'Annexe A à la p. 29 pour obtenir la description des paramètres.

5. Alignez la sonde de température du contrôleur avec la batterie et appuyez sur **Capture**. Le test démarre lorsque la température a été capturée avec succès.

Résultats du test de batterie

Les résultats du test sont affichés sur l'écran du contrôleur.

< ft	Résultats o	de test - batterie	12.65	🗟 🚯 📚 93% 📋
Batterie	bonne	Résultat du dé Résultat de rés Tension Mesurée Nominale Température :	marrage erve	Batterie bonne OK 12,72 V 599 CCA 575 CCA 97° F
	<u>(1) (</u>	•••		<u> </u>
Envoyer les i	résultats		Test du syst	ème Terminé
<fi>1</fi>	Résul	tats de test - ba	tterie 12.65	🖣 🖇 📚 93% 📋
Intégrité démarra	au age			
	La b dép pro	patterie répond au asse. Tester à nou chain entretien.	ix normes requiveau dans 90	uises ou les jours ou lors du
Nominale : 4 Mesurée : 4	25 CCA 22 CCA			
	<u> </u>	•••		
Envoyer les r	esultats			Iermine
<₽	Résul	tats de test - ba	tterie 12.65	💀 😵 📚 93% 📋
Intégrité la réser	e de ∿e			
ОК	La b suff du v	atterie dispose d' isante pour alime réhicule.	une capacité c nter les systèn	le réserve nes électroniques
		•••		
Envoyer les r	ésultats			Terminé
		<u> </u>		
	ARQUE :	Consultez la	section F	le véhicule of

REMARQUE : Consultez la section Résultats du test de batterie au Chapitre 2 : Test dans le véhicule, afin d'obtenir des explications complètes concernant l'ensemble des résultats de test.

Pour envoyer les résultats du test vers une imprimante configurée, appuyez sur **Send Results (Envoyer les résultats)**. Appuyez sur **Email (Courriel)** pour envoyer les résultats par le moyen d'un courriel. Appuyez sur **Done (Terminé)** ou f pour revenir au menu principal.

Chapitre 4 : Après installation d'une batterie neuve



Utilisez la fonction After New Battery Install (Après installation d'une batterie neuve) pour tester les batteries à peine installées sur le véhicule. Le cas échéant, le processus prévoira également un contrôle de réinitialisation des systèmes électroniques.

À tout moment au cours du test, appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à l'écran précédent, ou sur 🏛 pour revenir au menu principal.

- Connectez les pinces de test du module d'essai à la batterie 1. (Rouge sur positif [+], Noir sur négatif [-]).
- 2. Retirez le contrôleur du module d'essai.
- 3. Sur le contrôleur, au niveau du menu principal, appuyez sur After New Battery Install (Après installation d'une batterie neuve).

Les résultats de test « Replace Battery » (Remplacer la batterie) archivés pour tous les véhicules testés il y a moins de deux (2) jours s'affichent. Sélectionnez le dossier du véhicule en cours de test, ou appuyez sur Skip (Ignorer).

Autrement, l'écran Acquire VIN (Détection du NIV) s'affiche.

Utilisez la caméra intégrée à l'arrière de la poignée du 4. contrôleur pour lire le code-barres du NIV.

> **REMARQUE**: Si la lumière environnante est faible et que vous souhaitez augmenter la luminosité., appuyez sur l'icône F pour allumer la lampetorche intégrée.

Pour obtenir des résultats optimaux, optez pour le codebarres situé au niveau du cadre de la portière du côté conducteur. Si vous souhaitez saisir manuellement le NIV, ce dernier se trouve également derrière le pare-brise, sur le tableau de bord, du côté conducteur.



REMARQUE : Consultez l'Annexe B á la p.30 pour obtenir les procédures de détection recommandées et des conseils sur la détection du NIV.



Saisie manuelle : Utilisez le clavier à l'écran pour saisir manuellement le NIV à 17 chiffres, et appuyez sur Next (Suivant). Si la batterie en cours de test ne figure pas dans la liste, utilisez la fonction de saisie manuelle.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
W	Е	R	Р	Υ	U	А			
А	S	Ν	F	G	Н	J	К	d	
Ζ	Х	С	V	В	Ν	М			$\langle X \rangle$
Reto	ur							Su	ivant

Le compteur numérique affiché dénombre les caractères alphanumériques au fur et à mesure qu'ils sont saisis sur le clavier.

Appuyez sur > pour passer à l'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie).

L'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie) indique les informations de la batterie et du véhicule selon le NIV.

Si les informations affichées sont correctes, appuyez sur Next (Suivant) pour lancer le test de batterie. Appuyez sur la case correspondante pour modifier les informations du paramètre.

ৰ ᆎ 🛛 Modifier l'in	formation su	la batterie 12.65v	🛜 93% 📋
NIV		Utilisation faite de la batterie	
Année du véhicule		Borne de la batterie	
Marque du véhicule		Emplacement du test	
Modèle du véhicule		Type de batterie	
Technologie du véhicule		Capacité nominale de la batterie	
Installation de la batterie		Capacité nominale de la batterie	
Retour Trouver la batte	erie		Suivant
-			

REMARQUE : Consultez l'Annexe A à la p. 29 pour obtenir la description des paramètres.

6. Alignez la sonde de température du contrôleur avec la batterie et appuyez sur Capture. Le test démarre lorsque la température a été capturée avec succès.





Utilisez cette liste de vérification pour confirmer que tous les systèmes électroniques du véhicule fonctionnent correctement après installation de la nouvelle batterie.

8. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour afficher les résultats du test sur l'écran du contrôleur.

Résultats du test de batterie

< ♠	Résultats o	de test - batteri	e	12.65V 💲	🛜 93% 📋
2015 Subaru L	egacy JF1VA	1L66H9xxxxxx		8/29/2	017 9:54 AM
		Résultat du	démarra	ge Ba	tterie bonne
		Résultat de	réserve		ОК
		Tension			12,72 V
		Mesurée			599 CCA
Batterie		Nominale			575 CCA
		•••			
Envoyer les ré	sultats		Test du	ı système	Terminé
<n< td=""><td>Résu</td><td>ltats de test - b</td><td>atterie</td><td>12.65V 💦</td><td></td></n<>	Résu	ltats de test - b	atterie	12.65V 💦	
2015 Subaru Lu Intégrité démarra	egacy JF1VA au ge	1L66H9xxxxxx		8/29/2	017 9:54 AM
C	La l dép pro	batterie répond a basse. Tester à no ochain entretien.	aux norme ouveau dai	s requises o ns 90 jours	ou les ou lors du
Nominale : 57 Mesurée : 59	75 CCA 9 CCA	•••			
Envoyer les ré	sultats		Test	du systèm	e Terminé
					🗢 aav 🕇
	Resultat	s de test - batti	erie	12.65V X	
2015 Subaru L	egacy JFIVA			8/29/2	017 9:54 AIVI
Intégrité de la	a réserve				
OK		La capacité de ré pour alimenter le véhicule.	serve de la es système	a batterie e s électronio	st suffisante ques du
		•••			
Envoyer les ré	sultats		Test du	u système	Terminé

Pour imprimer ou envoyer les résultats du test vers une imprimante configurée, appuyez sur **Send Results (Envoyer les résultats).** Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur **Done (Terminé)** ou **System Test (Test du système)** pour effectuer le test du système.

Décision	Intégrité au démarrage	Capacité de réserve	Description
	Batterie bonne	Batterie bonne	La batterie répond aux normes requises ou les dépasse.
Batterie	Batterie bonne	Réserve inconnue	La batterie répond aux normes requises ou les dépasse.
bonne	Bonne recharge	Batterie bonne	
-	Charger et tester à nouveau	Batterie bonne	La batterie est bonne, mais la charge est faible. Charger complètement la batterie pour une performance et une vie
Bonne recharger Avec GR8	Bonne recharge	Réserve inconnue	optimales. Vérifier les causes de charge faible.
Conditions non satisfaites	Pas de test	Pas de test	Les conditions du système n'ont pas permis de tester la capacité de réserve de la batterie. Avant de recommencer le test, assurez- vous que toutes les charges des accessoires du véhicule sont éteintes, que la clé n'est pas dans le contact et que les portières sont bien fermées.
Charger et tester à nouveau	Charger et tester à nouveau	Réserve inconnue	La batterie exige une recharge pour en déterminer l'état.
Remplacer	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer	Remplacer la batterie	La batterie ne répond pas aux normes industrielles acceptables.
la batterie	Charger et tester à nouveau	Remplacer la batterie	La batterie a une charge faible et démontre une capacité à faible réserve. Une faible capacité de réserve compromet la capacité d'une batterie à offrir du courant au système et à maintenir une charge.
	Batterie bonne	Remplacer la batterie	La batterie est bonne pour le démarrage, mais démontre
	Bonne recharge	Remplacer la batterie	une capacité à faible réserve. Une faible capacité de réserve compromet la capacité d'une batterie à offrir du courant au système et à maintenir une charge.
	Remplacer la batterie	Batterie bonne	
	Remplacer la batterie	Remplacer la batterie	
	Remplacer la batterie	Réserve inconnue	La batterie ne répond pas
Court-circuit.	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer	Batterie bonne	aux normes industrielles acceptables.
mauvaise cellule, remplacer	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer	Réserve inconnue	

Test du système

- 1. Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner au ralenti.
- 2. Tapez sur **Continuer**. L'analyseur teste la puissance de l'alternateur.
- 3. À l'invite, allumez les feux de route et le ventilateur intérieur, puis faites tourner le moteur à un régime de 2 000 à 3 000 tours/min.
- 4. Maintenez le régime du moteur, puis appuyez sur **Next** (Suivant) pour tester la puissance de l'alternateur.
- 5. À l'invite, éteignez les charges du véhicule et coupez le moteur.
- 6. Tapez sur **Continuer** pour afficher les résultats du test.

Récapitulatif des résultats du test



L'écran récapitulatif des résultats du test s'affiche après un test du système. Appuyez sur > pour obtenir les résultats détaillés pour chaque partie du test.

Pour imprimer ou envoyer les résultats du test vers une imprimante configurée, appuyez sur **Send Results (Envoyer les résultats).** Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur **Done (Terminé)** ou sur **n** pour revenir au menu principal.

Résultats du test du système de démarrage



Résultats du test du circuit de l'alternateur



Résultats de test - alternateur

Décision	Action
CHARGE	La tension de sortie de l'alternateur est normale.
	Aucune tension de sortie n'a été détectée. Vérifiez les courroies pour vous assurer que l'alternateur tourne lorsque le moteur est en marche.
PAS DE SORTIE	 Vérifiez les raccordements de l'alternateur à la batterie. Procédez au nettoyage ou au remplacement si nécessaire, puis testez de nouveau.
	✓ Si les courroies et les raccordements sont en bon état de fonctionnement, remplacez l'alternateur ou le régulateur de tension externe.
	L'alternateur ne produit pas une intensité suffisante pour alimenter les charges électriques et pour charger la batterie.
SORTIE FAIBLE	 Vérifiez les courroies pour vous assurer que l'alternateur tourne lorsque le moteur est en marche.
	Vérifiez les raccordement de l'alternateur, vers et à partir de la batterie. Si le câble est desserré ou très corrodé, nettoyez-le ou remplacez-le, puis testez à nouveau.
	La tension produite par l'alternateur est supérieure aux limites normales de fonctionnement d'un régulateur.
ŞORTIE ELEVEE	 Vérifiez que les raccordements sont fermement fixés et que la mise à la terre est normale. Si aucun raccordement ne pose problème, remplacez le régulateur.
	La limite supérieure normale d'un régulateur de tension pour automobile typique est habituellement de 14,5 V +/- 0,5. Consultez les caractéristiques techniques du fabricant pour connaître la limite exacte, qui peut varier selon le type de véhicule.

Résultats du test - diode

Décision	Action
ONDULATION	Une ou plusieurs des diodes de l'alternateur ne fonctionnent pas ou le stator est endommagé, ce qui envoie à la batterie un courant alternatif à ondulation excessive.
EXCESSIVE	 Assurez-vous que l'alternateur est solidement fixé et que les courroies sont en bonne condition et fonctionnent correctement. Si le support et les courroies sont en bon état, remplacez l'alternateur.
PHASE OUVERTE	
DIODE	Remplacez l'alternateur.
DIODE COURT- CIRCUITÉE	

Chapitre 5 : Test express



Utilisez la fonction Express Test (Test express) pour les véhicules soumis à un entretien Quick Lane. Cette fonction nécessite d'utiliser un NIV afin de pouvoir créer un code de garantie. Cependant, les codes de garantie ne sont créés que pour les décisions Replace Battery (Remplacer la batterie).

À tout moment au cours du test, appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à l'écran précédent, ou sur 🏛 pour revenir au menu principal.

- 1. Connectez les pinces de test du module d'essai à la batterie (Rouge sur positif [+], Noir sur négatif [-]).
- 2. Retirez le contrôleur du module d'essai.
- 3 Dans le menu principal du contrôleur, appuyez sur l'icône Express Test (Test express).
- Appuyez sur Next (Suivant) à l'écran Connect Clamps 4. (Connecter les pinces). L'écran Acquire VIN (Détection du NIV) s'affiche, avec l'option d'ignorer le VIN.
- Utilisez la caméra intégrée à l'arrière de la poignée du 5. contrôleur pour lire le code-barres du NIV, ou appuyez sur Skip (Ignorer) pour passer directement à l'étape 6.

REMARQUE : Si la lumière environnante est faible et que vous souhaitez augmenter la luminosité, appuyez sur l'icône F pour allumer la lampetorche intégrée.

Pour obtenir des résultats optimaux, optez pour le codebarres situé au niveau du cadre de la portière du côté conducteur. Si vous souhaitez saisir manuellement le NIV, ce dernier se trouve également derrière le pare-brise, sur le tableau de bord, du côté conducteur.



REMARQUE : Consultez l'Annexe B á la p.30 pour obtenir les procédures de détection recommandées et des conseils sur la détection du NIV.





Saisie manuelle : Utilisez le clavier à l'écran pour saisir manuellement le NIV à 17 chiffres, et appuyez sur Next (Suivant).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
W	Е	R	Р	Υ	U	А			
Α	S	Ν	F	G	н	J	К	d	
Z	х	С	V	В	Ν	Μ			$\langle X \rangle$
Reto	ur							Su	ivant

Le compteur numérique affiché dénombre les caractères alphanumériques au fur et à mesure qu'ils sont saisis sur le clavier.

Si la batterie en cours de test ne figure pas dans la liste, utilisez la fonction de saisie manuelle. Appuyez sur >pour passer à l'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie).

Le compteur numérique affiché dénombre les caractères alphanumériques au fur et à mesure qu'ils sont saisis sur le clavier.

6. L'écran Edit Battery Information (Modifier les informations de la batterie) indique les informations de la batterie et du véhicule selon le NIV.

REMARQUE: Si vous avez ignoré le NIV à l'étape 5, saisissez dans le champ Battery Rating la capacité nominale de la batterie indiquée sur l'étiquette de cette dernière.

Si les informations affichées sont correctes, appuyez sur Next (Suivant) pour lancer le test de batterie. Appuyez sur la case correspondante pour modifier les informations du paramètre.

<₼	Modifier l'ir	12.650 33%		
NIV	(h		Utilisation faite de la batterie	
Annee du v	ehicule		Borne de la batterie	
Marque du véhicule			Emplacement du test	
Modèle du véhicule			Type de batterie	
Technologie Installation la batterie	e du véhicule de		Unités de batterie Capacité nominale de la batterie	
Retour Tr	ouver la batt	erie		Suivant

Consultez l'Annexe A à la p. 29 pour obtenir la description des paramètres.



REMARQUE: Appuyez sur Reset (Réinitialiser) pour saisir à nouveau la capacité nominale de la batterie si une batterie de rechange a été sélectionnée.

7. Alignez la sonde de température du contrôleur avec la batterie et appuyez sur **Capture**. Le test démarre lorsque la température a été capturée avec succès.



Les résultats du test sont affichés sur l'écran du contrôleur.



REMARQUE : Consultez la section Résultats du test du système dans le Chapitre 2 : Test du système, pour obtenir des explications complètes concernant l'ensemble des résultats de test.

- 8. Pour envoyer les résultats du test vers une imprimante configurée ou par courriel, appuyez sur **Send Results** (Envoyer les résultats).
- 9. Appuyez sur **Email (Courriel)** pour envoyer les résultats par courriel ou sur Print (Imprimer) pour imprimer les résultats via une imprimante configurée.

10. Appuyez sur **Done (Terminé)** ou sur **f** pour revenir au menu principal.

Chapitre 6 : Historique



Utiliser la fonction History (Historique) permet d'accéder à l'historique d'utilisation de l'appareil, à l'historique d'un véhicule donné à partir du NIV, et à l'historique des utilisateurs. La fonction de recherche peut également être utilisée pour trouver des résultats de test effectués sur certains véhicules, par certains techniciens.

Dans le menu principal, appuyez sur **History (Historique)**. L'écran Tool History (Historique de l'appareil) s'affiche par défaut.



Historique de l'appareil

= [

Utilisez l'Historique de l'appareil pour consulter l'historique de tous les tests, ainsi que le nombre total de tests effectués en laissant la batterie dans le véhicule ou en sortant la batterie. Les résultats individuels des tests sont aussi affichés.

Appuyez sur > pour voir les détails de chaque test.

Appuyez sur Σ pour voir l'ensemble des résultats selon la Conclusion du test, selon le Type de test, et selon la Date et le lieu.

Appuyez sur \mathbf{Q} pour effectuer une recherche par numéro RO.

Appuyez sur **Done (Terminé)** pour revenir à l'historique de l'appareil.

Totaux par Conclusion du test

Les totaux s'affichent par résultats possibles pour l'ensemble des chimies de batterie et par résultats potentiels de test.

Batterie bonne	Remplacer la batterie
Bonne recharge	Court-circuit, mauvaise cellule, remplacer
Charger et tester à nouveau	

Totaux par type de test

Affiche les totaux par type de test.

Test dans le véhicule	Après installation d'une batterie neuve
Test express	Tester hors du véhicule

Totaux par Date et lieu

Affiche les totaux par périodes données. Affiche aussi le nombre de tests effectués en laissant la batterie dans le véhicule ou en sortant la batterie.

7 derniers jours	Dans le véhicule
30 derniers jours	Hors du véhicule
90 derniers jours	

Historique du véhicule



L'historique du véhicule affiche le nombre total de tests effectués sur un véhicule donné en se fondant sur le NIV. Il est aussi possible d'entrer un NIV et de retracer les tests pour un véhicule précis en tapant sur les boutons affichés.

Tapez sur les dossiers affichés du côté droit de l'écran pour voir les résultats de tests individuels.

Sélection du véhicule

Appuyez sur **Q** pour choisir une option de sélection du véhicule.

Recherche manuelle : Utilisez le clavier à l'écran pour saisir manuellement le NIV à 17 chiffres, et appuyez sur **Next** (Suivant).

Détection du NIV : Utilisez la caméra intégrée du contrôleur pour lire le code-barres du NIV, habituellement situé sur le cadre de la portière conducteur.

CYME ATRY 1 440918 I 2000 MG MURA MRE HEALT - 370 18 I 1075 MG CMURA MRE HEALT - 370 18 I 1075 MG CMURA MRE HEALT - 250 18 I 1040 MG MURA MRE HEALT - 250 18 I 1040 MG HUNG YEHT CLAFFT, BARKS AND HEAT MRE HEALT HE SHOWN ARVE. VIN: JFT VALUE AND HEAT MRE HEALT HE SHOWN ARVE. VIN: JFT VALUE AND HEAT MRE HEALT HE SHOWN ARVE.		MED BY FULL HEAVY INDUSTRIES LTD.	
CARRYPREFEAR - 2293 LB (1040kg) THIS VENICE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VENICLE SAFETY: BURKES, MO THEFT PREVENTION STANDARDS IN FFFECT ON THE CATE OF MAINSACTURE SION ADVE. VIN: JF1VA1L66H9	DWR/P	NEV: 4409L8 (2000 KG) NEE: FRONT- 2370 L8 (1075 KG)	
VEHICLE SAFETY BUMPER AND THEFT PREVENTION STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. VIN: JF1VA1L66H9	GAMR/P THIS VE	NEE:REAR - 2293 EB (1040kg) H]OLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR	
VIN: JF1VA1L66H9	VEHICLE IN EFFE	CAFETY BUMPER AND THEFT PREVENTION STANDARDS CT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.	
		VIN: JF1VA1L66H9	
		PASSENCER CAR TYPE:PC/VT ICES/MMB-002	

Historique des utilisateurs



L'historique des utilisateurs affiche les totaux de test pour l'utilisateur qui a actuellement ouvert une session dans l'appareil de diagnostic.

Appuyez sur > pour voir les détails de chaque test.

Appuyez sur Σ pour voir l'ensemble des résultats selon la Conclusion du test, selon le Type de test, et selon la Date et le lieu.

Chapitre 7 : Messages



La fonction Messages affiche des alertes et des avis pour les tests et activités à venir. Cela comprend les tests planifiés, ainsi que les mises à jour logicielles et les occasions d'entretien.

Supprimer la

notification



lu ou non lu Effectuer l'action

décrite par le message

Appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à l'écran précédent ou sur 🏦 pour revenir à l'écran principal.



IMPORTANT : Une alerte s'affiche si l'analyseur n'a pas communiqué avec le BMIS pendant plus de 24 heures. L'option No (Non) sera indisponible pendant 30 secondes.

Accéder aux messages



Un nombre s'affiche à côté de l'icône Messages lorsque l'analyseur a recu des messages critiques. Ce nombre n'inclue pas les notifications non critiques.

- Marguer les messages critiques comme Non lus
- (2)Lire les Messages Critiques
- 1. Appuyez sur Messages dans le menu principal.



2. Appuyez sur pour lire un message.

Appuyez sur 🗱 pour effectuer l'action décrite par le message.

Appuyez sur 📋 pour supprimer un message.

3. Appuyez sur \wedge pour réduire la liste de messages, ou sur \vee pour développer la liste.

Types de messages

Critique : Une action importante ne peut pas être effectuée, et l'utilisateur doit intervenir.

Notifications : Indique qu'une action a été effectuée ou que des données ont été envoyées.

Chapitre 8 : Réglages



Utilisez les options du menu Configuration (Paramètres) pour configurer et régler le WiFi, les paramètres et la sélection de l'imprimante, les paramètres des courriels, les informations utilisateur, la langue par défaut, les paramètres d'affichage, les paramètres sonores, les informations de connexion BMIS, les informations de l'atelier, la gestion des utilisateurs, les accessoires connectés et les informations des dispositifs.

Appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à l'écran précédent ou sur 🛱 pour revenir à l'écran principal.

WiFi



Utilisez l'icône WiFi pour voir, ajouter et supprimer des réseaux sans fil.

Appuyez sur l'icône WiFi pour afficher la liste des réseaux WiFi détectés et configurés.





Actualiser la liste des réseaux

Supprimer un réseau

Aiouter un réseau

1. Appuyez sur 🔒 pour ajouter un réseau WiFi.

Une liste des réseaux sans fil détectés s'affiche avec le symbole • en regard du réseau sélectionné.

2. Appuyez sur > pour accéder aux paramètres de sécurité et IP du réseau.

Sécurité	Aucun WEP
	WPA/WPA2 PSK
Adresse IP	Protocole DHCP :
	Statique

- 3. Appuyez sur \rightarrow pour configurer le réseau sélectionné.
- 4. Une fois le réseau correctement configuré, appuyez sur \rightarrow pour revenir à la liste des réseaux configurés disponibles. Le symbole • indique le réseau sélectionné.

Supprimer un réseau

- 1. Appuyez sur un réseau affiché.
- 2. Appuyez sur 📋 pour supprimer le réseau, puis sur Yes (Oui) pour confirmer.

Paramètres de l'imprimante



La fonction Printer Setup (Configuration de l'imprimante) détecte et affiche la liste des imprimantes connectées et disponibles sur les réseaux WiFi et Bluetooth.



IMPORTANT : Le DSS-5000 ne peut se connecter qu'aux imprimantes présentes sur le même réseau WiFi sans fil. Ce point comprend l'imprimante SDS installée chez la plupart des concessionnaires, mais qui n'est pas présente sur le même réseau subtronics.



REMARQUE : La communication avec le réseau WiFi doit être correctement établie pour que la ou les imprimantes en WiFi puissent être détectées et configurées.

Appuyez sur l'icône de l'imprimante pour afficher la liste des imprimantes disponibles sur les réseaux WiFi et Bluetooth configurés.





Configuration de l'imprimante

Imprimantes configurées

Imprimer la page du test

Ajouter une imprimante WiFi (Administrateur uniquement)

- Appuyez sur 📩 pour accéder aux fonctions de configuration 1. de l'imprimante.
- 2. Appuyez sur **+** pour ajouter une imprimante WiFi.
 - Assurez-vous que l'imprimante WiFi est connectée au même réseau sans fil que l'analyseur.
- 3. Appuyez sur \rightarrow pour ajouter l'imprimante à la liste des imprimantes éligibles.
- Appuyez sur > pour établir la connexion avec l'imprimante 4. sélectionnée. Un message s'affiche si la configuration s'effectue avec succès.
- 5. Appuyez sur > pour revenir à la liste des imprimantes.

Ajouter une imprimante Bluetooth (Administrateur uniquement)

- 1. Appuyez sur le signe + pour ajouter une imprimante Bluetooth.
- Assurez-vous que la ou les imprimantes sont allumées. 2.
- Appuyez sur \rightarrow pour ajouter l'imprimante à la liste des 3. imprimantes éligibles.
- 4. Appuyez sur > pour établir la connexion avec l'imprimante sélectionnée.
- 5. À l'invite, saisissez le NIP de l'appareil et appuyez sur \rightarrow . Un message s'affiche si l'appariement s'effectue avec succès.
- 6. Appuyez sur > pour revenir à la liste des imprimantes.

Supprimer une imprimante (Administrateur uniquement)

- 1. Appuyez sur 🗱 pour accéder aux fonctions de configuration de l'imprimante.
- 2. Appuyez sur une imprimante affichée.
- 3. Appuyez sur **i** pour supprimer l'imprimante, puis sur Yes (Oui) pour confirmer.

<u>Courriel</u>



Affiche toutes les adresses électroniques saisies. Des adresses peuvent être ajoutées, modifiées et supprimées (Administrateur uniquement). Les comptes courriel saisis sont ajoutés au carnet d'adresses électroniques. Les adresses électroniques fréquemment utilisées peuvent être sélectionnées dans la liste affichée au lieu d'avoir à les saisir chaque fois.

Ð	Ajouter une adresse	\$	Paramètres du serveur
	Modifier une adresse	•	Carnet d'adresses
Î	Supprimer l'adresse sélectionnée	<u>~</u>]	Envoyer un courriel de test

Ajouter une adresse (Administrateur uniquement)

- 1. Appuyez sur 🕂 pour ajouter une adresse électronique.
- 2. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir le nom et l'adresse électronique du contact.
- 3. Appuyez sur Add (Ajouter) pour ajouter l'adresse à la liste, ou sur Cancel (Annuler) pour quitter et revenir à la liste des adresses électroniques.

Modifier l'adresse (Administrateur uniquement)

- 1. Sélectionnez une adresse électronique en appuyant dessus.
- 2. Appuyez sur 🎤 pour modifier l'adresse.
- 3. Utilisez le clavier à l'écran pour modifier le nom et l'adresse électronique du contact.
- 4. Appuyez sur Add (Ajouter) pour ajouter l'adresse à la liste, ou sur Cancel (Annuler) pour quitter et revenir à la liste des adresses électroniques.

Supprimer une adresse (Administrateur uniquement)

- 1. Sélectionnez l'adresse électronique en appuyant dessus.
- 2. Appuyez sur **i** pour supprimer l'adresse, puis sur Yes (Oui) pour confirmer, ou sur Cancel (Annuler) pour quitter et revenir à la liste des adresses électroniques.

Paramètres du serveur

Entrez et modifiez les paramètres de courriel pour envoyer des messages électroniques.

- 1. Appuyez sur 🔯 pour accéder aux paramètres du serveur des courriels.
- 2. Appuyez sur pour saisir ou modifier des paramètres du serveur, comme l'hôte, le port, l'identifiant, le mot de passe, l'autorisation SMTP, l'habilitation TLS, et les informations de l'adresse électronique d'envoi.
- 3. Appuyez sur **i** pour effacer tous les paramètres du serveur.
- 4. Appuyez sur 🖭 pour revenir au carnet d'adresses électroniques.

Paramètres utilisateur



Appuyez sur pour activer ou désactiver l'option Enable User Accounts (Activer les comptes utilisateurs). Lorsque l'option Enable User Accounts (Activer les comptes utilisateurs) est activée, la liste des utilisateurs disponibles s'affiche à l'écran de démarrage.



Écran de démarrage avec option User Selection (Sélection des utilisateurs) activée.



Écran de démarrage avec option User Selection (Sélection des utilisateurs) désactivée.

Paramètres de langue



Utilisez la fonction Langue et entrée pour sélectionner la langue du système par défaut qui sera utilisée par l'appareil. Les réglages par défaut comprennent aussi la langue pour les résultats de test, le courriel et l'impression.

Langue du système

Sélectionnez la langue de l'analyseur par défaut à utiliser sur le contrôleur.

Langue des résultats de test

Sélectionnez la langue par défaut qui sera utilisée par l'appareil pour tous les tests et les résultats affichés sur le contrôleur.

Langue de courriel

Sélectionnez la langue standard par défaut de l'analyseur pour tous les tests et les résultats envoyés par courriel.

Langue d'impression

Sélectionnez la langue standard par défaut de l'analyseur pour tous les tests et les résultats imprimés via une imprimante en réseau.

Afficher les paramètres



Réglez l'écran du contrôleur, notamment sa luminosité, le délai avant la mise en veille, et le délai du monde économie d'énergie. La luminosité automatique peut également être activée ou désactivée.

Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran en tapant et en tenant la glissière, puis en la déplaçant vers la droite ou la gauche pour rendre l'écran plus brillant ou plus sombre.

Luminosité automatique

Activez et désactivez la luminosité automatique en appuyant sur la case à cocher.

Temps d'inactivité

Réglez le délai au bout duquel contrôleur passe en mode économie d'énergie (veille). Par défaut = 2 minutes.

Durée de mise en veilleuse

Réglez le délai au bout duquel le contrôleur passe en mode économie d'énergie (veilleuse). Par défaut = 1 minute.

Connexion BMIS (Administrateur uniquement)



Saisissez et modifiez les informations de connexion et le mot de passe BMIS. Connectez-vous à un compte BMIS.

Pays	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Concessionnaires basés aux États-Unis	subaru@dss5000.com	subaru1
Concessionnaires basés au Canda	subarucanada@dss5000.com	subaru1

L'écran de Location Selection (Sélection de l'emplacement), réservé aux administrateurs, s'affiche. Faites défiler la liste jusqu'à l'emplacement correct, ou appuyez Q pour recherche un emplacement spécifique. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

<u>Renseignements sur le garage (administrateur</u> <u>seulement)</u>



Accédez aux informations de l'atelier par défaut, notamment le nom de l'atelier, l'adresse et le numéro de téléphone. Accédez également aux informations standard concernant les tests de batteries, comme la capacité nominale, les unités de température et le séparateur de décimale. Cette fonction permet également de régler la date et l'heure de l'analyseur.

Paramètres - Accueil	C	Paramètres date/ heure
Paramètres de test	•	Créer un fichier journal MDCA

Renseignements sur l'atelier

Utilisez le clavier à l'écran pour entrer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du garage.

Nom du magasin	Midtronics
Adrosso	7000 Monroo
Auresse	7000 Monioe
Adresse 2	
Ville	Willowbrook
ville	VIIIOWDIOOK
État/province	IL
Code postal	60527
Code postal	00321
Numéro de téléphone	1-630-323-2800

Paramètres de test

1. Appuyez sur **1** pour accéder aux paramètres de test par défaut. Vérifiez les cases ou les icônes pour modifier les valeurs.

Capacité nominale de la batterie	CCA
Unités de température	۰F
Séparateur de décimale	00,00
Créer un fichier journal MDCA	

Capacité nominale de la batterie

Unités de capacité de batterie par défaut utilisées lors des tests de batterie.

Unités de température

Unités de température par défaut utilisées lors de la mesure d'une température de batterie.

Séparateur de décimale

Nombre affiché par défaut avec des virgules ou des points de séparation.

Créer un fichier journal MDCA

La fonction MDCA est utilisée par l'assistance technique de Midtronics.

2. Appuyez sur **f** pour revenir à l'écran des informations de l'atelier.

Paramètres date/heure

1. Appuyez sur **O** pour accéder aux paramètres de date/ heure par défaut.

Choisir le format de l'heure	12 heures
Choisir le format de la date	18/10/2016
Choisir le fuseau horaire	EST
Régler la date	
Régler l'heure	S

Choisir le format de l'heure Format 12 ou 24 heures

Choisir le format de la date Mois/jour/année, Jour/mois/année ou Année/jour/mois

Choisir le fuseau horaire Fuseau horaire selon lequel l'analyseur fonctionne.

Régler la date

Tapez sur ▲ ou ▼ pour régler le mois, le jour et l'année. Tapez sur Régler pour enregistrer la date ou Annuler pour quitter sans enregistrer.



Régler l'heure

Tapez sur ▲ ou ▼ pour saisir les heures, les minutes et AM/PM. Tapez sur Régler pour enregistrer la date ou Annuler pour quitter sans enregistrer.



2. Appuyez sur **f** pour revenir à l'écran des informations de l'atelier.

Liste des appareils



Affiche les appareils accessoires connectés et branchés. D'autres appareils et modules CVG-2 peuvent aussi être détectés et liés à l'appareil de diagnostic.



Ajouter un module d'essai

- 1. Appuyez sur 🕂 pour ajouter un appareil.
- 2. Placez l'appareil de diagnostic à brancher à la tablette à 9 mètres ou moins, mettez l'appareil en marche, puis appuyez sur \rightarrow .
- Une liste des appareils détectés s'affichera. Appuyez sur > à côté de l'appareil souhaité pour le sélectionner. Si l'appareil souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur pour actualiser la liste.

REMARQUE : un numéro passe-partout est automatiquement généré lorsque l'appariement Bluetooth est établi.

Un message de confirmation s'affiche lorsque l'appareil a été lié avec succès.

4. Appuyez sur \rightarrow pour revenir à la liste des appareils.

Suppression d'un module d'essai

- 1. Appuyez sur 📋 à côté de la base à supprimer.
- 2. Appuyez sur Yes (Oui) pour supprimer.

Ajouter un appareil CVG



IMPORTANT : Le système Subaru DSS-5000 utilise le module CVG de Midtronics activé par Bluetooth. Les CVG d'ancienne génération livrés avec les chargeurs de diagnostic GR8 sont activés par WiFi, mais ne sont pas compatibles avec le DSS-5000.

Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, communiquez avec la branche Subaru Retailer Solutions www.subaruretailersolutions

1.866.213.4690 de 8 h à 18 h HNE du lundi au vendredi

- 1. Appuyez sur 🛨 pour ajouter un CVG.
- 2. Branchez le CVG dans le port OBDII d'un véhicule.
- 3. Tournez le contact, mais ne démarrez pas le véhicule.



REMARQUE : un numéro passe-partout est automatiquement généré lorsque l'appariement Bluetooth est établi.

Un message de confirmation s'affiche lorsque le CVG a été branché avec succès.

5. Appuyez sur \rightarrow pour revenir à la liste des appareils.

Informations de la version



Les informations de la version permettent d'afficher les données sur la connexion WiFi, la version logicielle du contrôleur DSS, de l'appareil de diagnostic et de l'appareil CVG-2.





Vérifier s'il y a des mises à jour

C Informations légales

Numéro de série DSS

Adresse WiFi MAC

Version de configuration Version de données Version du contrôleur DSS Version de l'appareil de diagnostic Version de l'appareil CVG-2 Aucun appareil configuré

Version du système d'exploitation

Préréglage d'usine

Permet de réinitialiser l'outil sur les paramètres d'historique et d'essai d'origine.



IMPORTANT : L'ensemble des modifications apportées précédemment aux paramètres d'origine seront écrasées.

Informations légales

Affiche les informations d'attribution du logiciel via le site Internet de Midtronics. L'analyseur doit être connecté à Internet.

Vérifier mises à jour

L'état du BMIS s'affiche lors de la mise sous tension de l'analyseur. Vérifiez les mises à jour du logiciel de l'analyseur via le réseau WiFi connecté.



IMPORTANT : Une alerte s'affiche si l'analyseur n'a pas communiqué avec le BMIS pendant plus de 24 heures. L'option No (Non) sera indisponible pendant 30 secondes.

Chapitre 9 : Soutien



La fonction Support permet d'accéder aux fonctions d'auto-test intégrées ou de consulter une version numérique du manuel d'instructions.

Manuel d'utilisation



Appuyez sur l'icône pour afficher le manuel d'instructions de l'analyseur.

Auto-diagnostics



Permet de tester le réseau WiFi et les raccordements de l'imprimante, d'apparier le CVG, d'effectuer des diagnostics du module d'essai, et de tester l'affichage du contrôleur ainsi que son écran tactile.

	Auto-c	diagnostics	*	🤶 93% İ		
	Auto-diagnostics du WiFi					
	Auto-diagnostics de l'imprimante WiFi					
	Auto-diagnostics du CVG					
	Auto-diagnostics du module d'	essai				
	Afficher les auto-diagnostics					
	Auto-diagnostics de l'écran tac	tile				
Auto-diagnostics du WiFi		Permet de tester la au serveur BMIS via WiFi sélectionné	co a le	nnectivité réseau		

Auto-diagnostics de l'imprimante WiFi	Permet de configurer une imprimante WiFi
Auto-diagnostics du CVG	Vérifiez la connectivité vers un CVG configuré
Auto-diagnostics du module d'essai	Vérifiez la connectivité entre le contrôleur et le module d'essai
Afficher les auto- diagnostics	Permet de tester l'affichage des pixels du contrôleur
Auto-diagnostics	Permet de tester la sensibilité de

Auto-diagnosticsPermet de tester la sensibilité de
l'écran tactilede l'écran tactilel'écran tactile du contrôleur

Annexe A : Description de l'écran des informations de la batterie

Unités de batterie

A 🖬 🛛 Modi	۱odifier l'information sur la batterie 🛛 🚯 🎓 93% 📋			% 📋
NIV		Utilisation faite		
Année du véhicule		Borne de la batterie		
Marque du véhicule		Emplacement du test	:	
Modèle du véhicule		Type de batterie		
Technologie du véhici	ule	Unités de batterie		
Installation de la batt	erie	Capacité nominale de la batterie		
Retour Trouver la b	oatterie		Suiva	ant
·				
NIV	Un code unio de série, utili pour identifie chaque moto mobylette, de	que, comprenant u sé par l'industrie a r chaque véhicule , chaque scooter éfini par la norme	in numéro automobil motorisé et chaque ISO 3833) e ;,)
Année du véhicule	Année de fabrication du véhicule.			
Marque du véhicule	Fabricant du véhicule			
Modèle du véhicule	Nom ou numéro du véhicule			
Technologie du véhicule	Hybride, essence, électrique, démarrage- arrêt, démarrage-arrêt hybride, diesel			
Installation de la batterie	Batterie simple ou double			
Utilisation faite de la batterie	Automobile, batterie marine, Sport motorisé, Groupe 31, 4D/8D Commercial, pelouses et jardins			
Borne de la batterie	Borne supérieure, borne latérale, double borne			
Emplacement du test	Borne supérieure, borne latérale, borne distante			
Type de batterie	Électrolyte lic spiralée, gel,	luide, AGM (étancl à électrolyte liquid	ne), AGM le amélior	ée

CCA	Intensité du courant électrique au démarrage à froid : courant de batterie à -17,8 °C (0 °F).	100 à 3000
CA	Ampères de démarrage : courant de batterie à 0 °C (32 °F).	100 à 3000
JIS	Norme industrielle japonaise : habituellement imprimée sur l'étiquette de la batterie.	26A17 à 245H52
DIN(A)	Deutsche Industrie- Norm (norme industrielle allemande)	100 à 1000
SAE(A)	Étiquetage européen de CCA	100 à 3000
IEC(A)	International Electrotechnical Commission (commission électrotechnique internationale)	100 à 1000
EN(A)	Europa-Norm (norme européenne)	100 à 1700
EN2(A)	Europa-Norm (norme européenne)	100 à 1700

Saisissez les unités de capacité nominale de la batterie.

de la batterie Remarques

Capacité nominale

Saisissez ici un numéro RO.

Annexe B : Procédure de test recommandée

La technologie Conductance Profiling[™] détermine la capacité de démarrage et permet de tester la capacité de réserve. Ce processus supplémentaire peut prendre jusqu'à 60 secondes.



IMPORTANT : Commencez toujours chaque test en connectant les pinces du module d'essai à la batterie à tester. Le test démarre dès que les pinces sont connectées.

Détection du NIV

Le DSS-5000 utilise une caméra intégrée à la poignée du contrôleur pour détecter le NIV du véhicule à tester. Ce numéro est ensuite comparé aux spécifications de la batterie, fournies par l'équipementier, stockées dans la base de données de l'analyseur et affichées sur l'écran du contrôleur.

Conseils de détection

• **Caméra :** Située dans la partie supérieure gauche, à l'arrière de la poignée du contrôleur.



 Maintien stable : Tenez fermement le contrôleur lors de la détection du code-barres du NIV. L'utilisateur peut ainsi voir clairement le code-barres, et la caméra peut se focaliser dessus.



- **Cadrez bien le viseur** : Assurez-vous que le code-barres est entièrement visible. Maintenir la totalité du codebarres du NIV visible tout en rapprochant ou en éloignement légèrement la caméra simplifiera la capture.
- Nettoyez le code-barres/la fenêtre : Les impuretés sur les surfaces peuvent interférer avec le processus de détection. Si nécessaire, essuyez le code-barres du NIV à l'aide d'un chiffon ou de votre doigt pour en retirer les impuretés.
- Éclairage/reflets : Si la lumière environnante est faible et que vous souhaitez augmenter la luminosité., appuyez sur l'icône vour allumer la lampe-torche intégrée. Si la lampe torche ou la lumière ambiante directement le codebarres du VIN, essayez d'orienter la caméra vers le haut ou vers le bas pour éliminer les éventuels reflets.

BREVETS

Ce produit est fabriqué par Midtronics Inc. et est protégé par un ou plusieurs brevets aux É.-U. et à l'étranger. Pour en savoir plus au sujet des brevets, communiquez avec Midtronics Inc. au 1-630-323-2800.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits Midtronics sont garantis contre tout défaut de matériel et de main-d'œuvre pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Midtronics pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil ou le remplacer par un appareil remis à neuf. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits Midtronics et ne couvre pas d'autres équipements, les dommages causés par l'électricité statique, l'eau ou la surtension, les dommages résultant de la chute de l'appareil ou de causes externes, y compris une mauvaise utilisation. Midtronics ne pourra pas être tenue responsable des dommages indirects ou consécutifs découlant de la violation à la présente garantie. Cette garantie sera nulle si le propriétaire de l'appareil tente de le démonter ou de modifier les câbles.

SERVICE

Pour obtenir du service, communiquez avec Midtronics en composant le 1-866-592-8052. Ayez vos numéros de modèle et de série à la portée de la main. La première étape est essentielle, car nous tenterons de vous dépanner au téléphone, et plusieurs problèmes sont en fait résolus lors de cette étape. Si le problème ne peut être résolu, le préposé du service à la clientèle vous donnera alors un numéro d'autorisation de retour de matériel ou RMA. Ce numéro devient votre numéro de suivi. L'étape finale est de retourner l'appareil à Midtronics port payé (par vous), à l'attention du numéro RMA obtenu.

Aux États-Unis :

Midtronics, Inc. À l'attention de : RMA nº xxxxx (ceci est le numéro RMA que vous avez obtenu de Midtronics) 7000 Monroe St. Willowbrook, IL 60527 É.-U.

Au Canada :

Midtronics a/s FTN (FTN signifie Fed-ex Trade Networks - ceci n'est PAS un établissement de Midtronics) À l'attention de : RMA nº xxxxx (ceci est le numéro RMA que vous avez obtenu de Midtronics) 7075 Ordan Drive Mississauga, ON L5T1K6

Midtronics réparera et retournera l'unité en utilisant le même type de service que celui utilisé pour son expédition. Si Midtronics détermine que le défaut a été causé par une mauvaise utilisation, une modification, un accident ou des conditions d'utilisation ou de manipulation anormales, l'acheteur sera facturé pour le produit réparé et l'appareil sera retourné port payé et avec les frais de port ajoutés à la facture. Les produits Midtronics qui ne sont plus couverts par la garantie sont sujets aux frais de réparation en vigueur au moment de l'expédition. Un service de remise à neuf est offert en option pour remettre nos produits à l'état « comme neuf ». Les réparations hors garantie sont couverts par une garantie de trois mois. Les appareils remis à neuf achetés de Midtronics sont couverts par une garantie de trois mois.

<u>MID TRONICS</u>

www.midtronics.com

Siège Willowbrook, IL, États-Unis Téléphone 1.630.323.2800

Informations pour le Canada Numéro gratuit : 1.866.592.8052 Midtronics b.v. Siège européen Houten, Pays-Bas Au service de l'Europe, l'Afrique, du Moyen-Orient et des Pays-Bas. Téléphone : +31 306 868 2037 **Midtronics Chine** Opérations en Chine Shenzhen, Chine Téléphone : +86 755 2374 1010

Midtronics India Bombay, Inde Téléphone : +91 22 2756 4103/1513

Asie/Pacifique (sauf Chine) Contact Siège Téléphone : +1.630.323.2800

167-000830FC-C 06/22 ©2022 Midtronics, Inc. Tous droits réservés.